



SEMPLETA KLIMASTYRING

- ✓ Den perfekte styring til det mindre væksthuis
- ✓ Enkel tilslutning af en temperatur- eller klima-føler
- ✓ Vælg imellem automatisk eller manuel styring
- ✓ Præcis automatisk temperatur- og lysstyring



Til styring af rumtemperatur og skyggegardin

Sempleta er en enkel klimastyring med 2 funktionsområder, nemlig styring af rumtemperatur og skyggegardin. Sempleta er udviklet specielt til mindre væksthuse.

Betjening

- Til styring af funktionerne skal Sempleta være tilkoblet den medfølgende temperatursensor, alternativt en klimasensor RT10 og en regn- og vindføler.
- Sempleta indeholder et lille menusystem.
- Med modeknappen skiftes der mellem temperatur- eller lysstyrkerelaterede funktioner.
- Med Aut./Man. knappen skiftes der mellem automatisk styring eller manuel styring.

Automatisk styring

- Sæt med Aut./Man.-knappen Sempleta i automode og vælg med mode-knappen automatisk temperaturstyring.
- Sempleta styrer rumtemperaturen ved at åbne og lukke op til 2 sæt vinduer ved hjælp af rørmotorer eller gearmotorer.
- Åbning og lukning sker i pulser, hvilket sikrer, at forskellen mellem den valgte og målte temperatur altid er så lille som muligt.
- Automatisk lysstyring justeres ved at bruge pileknapperne for at indstille det ønskede lysstyrkeniveau.

- Lysindfaldet måles med hjælp af den tilkoblede lysmåler, og lysgrænsen er et udtryk for, hvornår gardinerne skal køre for.
- Gardinerne aktiveres ligeledes via rørmotorer eller gearmotorer.

Manuel styring

- Vælg manuel kørsel ved hjælp af Aut./Man.-knappen.
- Skift til manuel betjening og vælg enten 'manuel gardinkontrol' eller 'vindueskontrol' med Mode-nappen, og ret funktionerne til den ønskede position ved hjælp af pileknapper.

Tvangslukning af vinduer / gardiner

- I Automode sørger Sempleta for tvungen lukning iflg de indstillede tidsintervaller.
- Tidsintervallet for tvungen lukning kan justeres op til 24 timer.



SPECIFIKATIONER / SEMPLETA KLIMASTYRING

Tekniske specifikationer

Forsyning	230 V AC
Indgange	Temperaturføler (medfølger) eller RT10. Lysføler LF2 *Tvangslukning: Storm- / regn-føler (24 V DC on / off) *Tvangsåbning: F.eks. brandalarm (24 V DC on / off) *Installationen skal udføres af en autoriseret montør.
Udgange	2 relæer til vinduesmotorer* (kører parallelt) 1 relæ til gardinmotor* Maksimal belastning 2 A, 230 V AC Endestop på motorer er påkrævet. Vi anbefaler, at motorer uden indbygget termosikring tilsluttes motorværn. *Dobbelt isoleret motor er påkrævet

Fysiske specifikationer

Indkapsling	Slagfast plastikkasse
Tæthed	IP54
Temperatur	0 - 50° C
Fugtighed	0 - 95 % RH uden kondensation
Dimensioner L x B x H	200 x 150 x 80 mm uden stik 200 x 160 x 80 mm med stik
Vægt	1,5 kg

Forhandler:

Ver. 09122021

Kontaktinformation:

DGT by Senmatic
tlf.: +45 64 89 22 11
dgtsales@senmatic.com – www.senmatic.dk

Hovedkontor:

Senmatic A/S - Industrivej 8 - DK-5471 Søndersø